

FONCTIONNALITÉS ET SPÉCIFICATIONS.

SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE II

UN MOYEN PRATIQUE D'ASSURER VOTRE CONFORT.

AU BOUT DE VOS DOIGTS

Le démarreur à distance vous permet de régler automatiquement la température de votre habitacle à 22 °C, peu importe le réglage de votre système de contrôle de la température. Lorsqu'il fait plus chaud que 7,5 °C (45,5 °F), il active automatiquement votre système de climatisation et le place en mode AUTO. Lorsque la température ambiante est inférieure à 7,5 °C (45,5 °F), le dégivreur du pare-brise est activé automatiquement et le dégivreur arrière et les rétroviseurs chauffants sont activés.

Vous pouvez facilement connaître la température de l'habitacle en consultant l'affichage ACL facile à lire de la télécommande lorsque le moteur a été mis en marche à l'aide du démarreur à distance. Vous pouvez maintenant contrôler votre environnement grâce à une petite télécommande au bout de vos doigts.



Communication Bidirectionnelle,	ACL
Télécommandes*	1 télécommande
Portée Jusqu' à	120 mètres
Affichage de la température de l'habitacle	•
Sécurité	•
Accès sans clé	•
Ouverture du coffre	•
Touche panique	•
Confirmation de réception	•
Vérification des systèmes	•
Durée de mise en marche	10 ou 20 min
Contrôle de la température automatique	•
Réglages de siège en mémoire**	•

*Il est possible d'acheter une télécommande supplémentaire.

**Seulement avec les véhicules offrant cette fonctionnalité.



ACCESSOIRES D'ORIGINE

Composez le 1-888-9ACURA9 pour connaître
le concessionnaire près de chez vous.
Visitez le www.acura.ca



ACCESSOIRES D'ORIGINE




COMMENCEZ VOTRE JOURNÉE EN TOUT CONFORT LORSQUE LA MÉTÉO VOUS EN EMPÊCHE.

Le système de démarreur à distance II vous permet de commencer votre journée en beauté avant même que vous ne quittiez la maison. Il vous permet de démarrer le moteur de votre véhicule pouvant se trouver à une distance allant jusqu'à 120 mètres avant d'affronter le froid ou la chaleur qui vous attend à l'extérieur. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour verrouiller et déverrouiller vos portières ou ouvrir le coffre, car le faisceau de câbles du système s'intègre entièrement aux systèmes d'immobilisation et de sécurité de votre véhicule afin de garantir sa protection. De plus, il n'y a aucun câble à couper ou dénuder.

VÉRIFIER L'ÉTAT DU VÉHICULE

DÉMARRER/ÉTEINDRE LE MOTEUR

TOUCHE PANIQUE



RÉGLAGES DE SIÈGE EN MÉMOIRE*

AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE DE L'HABITACLE

VERROUILLER/ DÉVERROUILLER LES PORTIÈRES

OUVERTURE DU COFFRE

*Seulement avec les véhicules offrant la mémorisation des réglages de siège.

DE PLUS!

Le système de démarreur à distance II est couvert par une garantie de 4 ans/80 000 km lorsqu'il est installé au moment de l'achat de votre véhicule neuf.

LES PLAISIRS DE LA VIE EN TOUTE SÉCURITÉ.



Le système de démarreur à distance II Acura comprend plusieurs fonctionnalités intégrées contribuant en tout temps à la sécurité de votre véhicule :

- ☞ Les portières demeurent verrouillées lorsque le moteur se réchauffe
- ☞ Afin d'éviter une activation accidentelle, il faut appuyer sur deux touches pour démarrer et éteindre le moteur
- ☞ Entièrement intégré au système de sécurité de votre véhicule pour optimiser sa protection
- ☞ Afin de limiter la production de monoxyde de carbone, le système permet un maximum de deux démarrages consécutifs

* Dans un espace ouvert, la portée peut atteindre 450 mètres.



ICÔNES D'ÉTAT FACILES À COMPRENDRE.

- Télécommande en communication
- La télécommande ne peut communiquer avec le véhicule
- État de vérification des systèmes
- Moteur en marche
- Moteur éteint
- Temps restant au ralenti
- Plage de température de l'habitacle*
- Application des réglages de siège en mémoire**
- Serrures déverrouillées
- Portière ou coffre/hayon ouvert(e)
- Capot ouvert
- Clé d'allumage dans le véhicule (véhicules avec système Smart Start) ou en position ON
- Alarme de panique déclenchée
- Mode de désactivation continue du démarreur
- Le levier de vitesses n'est pas en position « P » (stationnement)

*Pour les véhicules munis d'un système de contrôle de la température automatique.

**Fonctionnalité offerte avec les véhicules offrant la mémorisation des réglages de siège.